



Magic Switch Menu



1) 你可以在这里看到 Magic Switch 的 3 个不同部份。它们分别在图上标上 A, B 及 C。

2) 贴纸已准备好了在工具 A 及 B 背面。



3) 在上图中, 你可以看到主机的正面打开了。在这可以看到每件工具应摆放的位置。

4) 拿出工具 A 并把它贴到如上图的位置上。



5) 现在需要摆放工具 B。请把光盘扣移到右面并固定它。然后再把工具 B 移到上图所示的位置。

6) 你可以在左边看到应摆放工具 C 的位置。把工具 C 放到虚位上。然后压向它直至下方已没有任何空间。现在你的主机已准备好来玩你的东西了。